ProSYS Plus				
Guida Rapida Utente				
Inserimento Totale				
*Modalità rapida: *Modalità alta sicurezza: codice >	<ul> <li>◆ Modalità rapida: </li> <li>◆ Modalità alta sicurezza: </li> <li>▷ codice o avvicinare tag di prossimità</li> </ul>			
Inserimento totale: dalla schermata Sicurezza ≻ ♀ oppure selezionare ♀ per la singola partizione.	per inserire in Totale tutte le partizioni, oppure fare scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione .			
<ul> <li>♦ Modalità rapida:</li> <li>♦ Modalità alta sicurezza:</li> <li>♦ codice PIN</li> </ul>	Premere			
Inserimento parziale				
♦ Modalità rapida: ♦ Modalità alta sicurezza: Codice >	<ul> <li>Modalità rapida:</li> <li>Modalità alta sicurezza:</li> <li>codice o avvicinare tag di prossimità</li> </ul>			
Inserimento parziale: Sicurezza ≻ selezionare	per inserire in Parziale tutte le partizioni, oppure fare scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione			
♦ Modalità rapida: . ♦ Modalità alta sicurezza: > codice PIN	Premere il tasto dell'inserimento parziale (a seconda di come è stato definito dall'installatore)			
Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento	Note Company of the C			
♦Inserimento Totale di una Partizione:	Nota: Sono supportate 3 partizioni e non e possibile inserire i Gruppi di Inserimento.			
codice >  Selezionare <b>Tutte</b> o il numero(i) delle specifiche partizioni	• Modalità rapida: Numero della partizione >			
◆Inserimento parziale di una partizione: codice ➤	• Modalità alta sicurezza: Numero della partizione > ()> codice o avvicinare il tag di prossimità			
numero(i) delle specifiche partizioni	◆Inserimento parziale di una partizione:			
Inserimento di un Gruppo: Premere e tenere premuto il tasto che corrisponde al gruppo che si intende inserire (A,B,C o D)	<ul> <li>Modalità rapida: Numero partizione &gt; </li> <li>Modalità alta sicurezza: Numero partizione &gt;</li> <li>Codice o avvicinare il tag di prossimità</li> </ul>			

Per maggiori informazioni su Risco Group visitare il sito www.riscogroup.it

	• _			
Disinser	imento			
	Codice >		▶ codice o avvicinare il tag di prossimità	
	Disinserimento: dalla schermata Sicurezza ➤		per disinserire tutte le partizioni, oppure fare scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione	
and the second second	<ul> <li>★Modalità rapida:</li> <li>★Modalità alta sicurezza:</li> <li>Codice PIN</li> </ul>	600	Disinserimento: premere	
Disinser	imento Partizione o Gruppo di Inseriment	0		
	<b>Dinserimento Partizione:</b> Codice > <b>Din</b> > selezionare <b>Tutte</b> o lo specifico numero della partizione(i) <b>Dinserimento Gruppi: Din</b> ed inserire il codice		Disinserimento Partizione: Numero Partizione > Tropica codice	
Dinserimento Coercizione				
	Codice Coercizione > <b>Nota:</b> La centrale non genererà la suonata della sirena		► Codice Coercizione Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena	
Esclusio	ne & Re-inclusione Zona			
	$\textcircled{B} \succ \operatorname{codice}, \checkmark \succ \operatorname{andare al menù} \operatorname{Attività}, \checkmark \succ \operatorname{Esclusione}, \checkmark \succ \operatorname{Zone}, \checkmark \succ \operatorname{scorrere per}$ selezionare l'esclusione, $\checkmark$ .			
Visualizzare i Guasti del Sistema				
$\textcircled{\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$				
Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi				
$\textcircled{\blacksquare} \succ \operatorname{codice}, \checkmark \succ \operatorname{scorrere} al \operatorname{menu} \operatorname{di} \operatorname{Memoria} \operatorname{Eventi}, \checkmark \succ \operatorname{scorrere} gli \operatorname{Eventi}$				
Visualizzare lo Stato Impianto				
	i premere per 2 secondi			
*Modalità rapida: 41? premere per 2 secondi				
	♦ Modalità alta sicurezza: 4? premere per 2 secondi ➤ codice PIN			

н

Attivazione Uscite di Utilità				
Televice, ✓ > scorrere al menù	♦ Modalità rapida: Premere i tasti (1−3) per 2 secondi			
Attività, > inserire il numero	♦ Modalità alta sicurezza: Premere i tasti (1–3) per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di			
dell'Uscità di Utilità, 🗙 .	prossimità			
N <b>ota:</b> La programmazione è svolta dall'installatore	Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore			
<ul> <li>★Modalità rapida: Premere i tasti (1-3) per 2 secondi</li> <li>★Modalità alta sicurezza: Premere i tasti (1-3) per 2 secondi ≽ codice PIN.</li> </ul>				
				Nota: Funzione cne necessita di essere progra
Attivazione Allarme Panico				
Premere <b>D</b> e <b>D</b> e contemporaneamente per almeno 2 secondi	Premere 1 e 2 contemporaneamente per almeno 2 secondi			
Premere 💷 e 🖭 contemporaneamente per almeno 2 secondi				
Attivazione Allarme Incendio				
Premere <b>4</b> e <b>5</b> contemporaneamente per almeno 2 secondi	Premere $3 + 4$ contemporaneamente per almeno 2 secondi			
Attivazione Allarme Emergenza				
Premere 7 + 8 contemporaneamente per almeno 2 secondi	Premere $5 + 6$ contemporaneamente per almeno 2 secondi			
<b>Comandi SMS</b> <b>NOTA:</b> I comandi SMS <u>non</u> fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. <u>Non</u> è rilevante lo spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario aggiungere come ultimo carattere i caratteri <b>RP</b> .				
Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)	Stato sistema: codice + stato			
Inserimento Parziale: codice + parz	Esclusione zona: codice + e + numero zona			
<b>Inserimento Gruppo:</b> codice + g + lettera corrispondente al gruppo	<b>Re-inclusione zona:</b> codice + ri + numero zona			
Disinserimento: codice + dis	Visualizza ultimo allarme : codice + mem			
Inserimento di una partizione in totale: codice + ins	Cambio numero FM: codice + telfm +			
+ numero partizione	Posizione del numero FM + nuovo + nuovo numero telefonico			
<b>Inserimento di una partizione in parziale:</b> codice + parz + numero partizione	Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di utilità Disattivazione Uscita: codice + UOOFF + numero uscita			
<b>Disinserimento di una partizione:</b> codice + dis + numero partizione	di utilità <b>Credito residuo SIM:</b> codice + CR			



Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di ProSYS Plus disponibile al nostro sito: www.riscogroup.it © RISCO Group 2016. All rights reserved.